

Manuel d'utilisation

Ce produit utilise une technologie de contrôle par microprocesseur intelligent. Il est utilisé pour la commande de portes de garage, l'éclairage, les rideaux télécommandés, les systèmes de contrôle d'accès et divers systèmes de commande de moteurs. Il offre une large plage de tension d'entrée, une puissance de sortie élevée, une installation simple et une utilisation sûre et fiable.

1. **Tension de fonctionnement** : DC 12V
2. **Courant de repos (statique)** : ≤ 10 mA
3. **Température de fonctionnement** : -40 °C à +80 °C
4. **Sensibilité de réception** : -100 dBm
5. **Fréquence de fonctionnement** : 315 MHz / 433,92 MHz
6. **Courant de sortie** : ≤ 30 A
7. **Modes de fonctionnement** : Momentané (poussoir), autobloquant (bistable), interlock (interverrouillage) et temporisé (5s / 10s / 15s)
8. **Mode de sortie** : Signal d'interrupteur (contact sec)
9. **Dimensions du boîtier** : 42×40×26 mm
10. **Poids** : 38 g

Méthodes d'appairage

1. Effacement du code (Réinitialisation)

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'apprentissage du contrôleur pendant **8 secondes**. Le voyant LED clignote puis s'éteint : le code est effacé avec succès. Toutes les télécommandes précédemment appairées sont supprimées !

2. Méthodes d'appairage des modes

- **A. Mode Momentané (Impulsion / Poussoir)** : Appuyez **1 fois** sur la touche d'apprentissage du contrôleur. La LED clignote 1 fois. Lorsque la LED reste allumée, appuyez sur le bouton de la télécommande. La LED clignote 2 fois : l'appairage est réussi.
- **B. Mode Autobloquant (ON/OFF sur un même bouton)** : Appuyez **2 fois** sur la touche d'apprentissage. La LED clignote 2 fois. Lorsque la LED reste allumée, appuyez sur le bouton souhaité de la télécommande. La LED clignote 2 fois : l'appairage est réussi.
- **C. Mode Interlock (Interverrouillage / 1 bouton ON, 1 bouton OFF)** : Appuyez **3 fois** sur la touche d'apprentissage. La LED clignote 3 fois. Lorsque la LED reste allumée, appuyez sur le premier bouton de la télécommande (la LED clignote 2 fois), puis appuyez sur un deuxième bouton de la télécommande. La LED clignote 2 fois : l'appairage est réussi.
- **D. Mode Temporisation 5 secondes** : Appuyez **4 fois** sur la touche d'apprentissage. La LED clignote 4 fois. Une fois la LED fixe, appuyez sur le bouton de la télécommande. La LED clignote 2 fois : la temporisation de 5 secondes est configurée.
- **E. Mode Temporisation 10 secondes** : Appuyez **5 fois** sur la touche d'apprentissage. La LED clignote 5 fois. Une fois la LED fixe, appuyez sur le bouton de la télécommande. La LED clignote 2 fois : la temporisation de 10 secondes est configurée.
- **F. Mode Temporisation 15 secondes** : Appuyez **6 fois** sur la touche d'apprentissage. La LED clignote 6 fois. Une fois la LED fixe, appuyez sur le bouton de la télécommande. La LED clignote 2 fois : la temporisation de 15 secondes est configurée.

La télécommande peut être équipée d'une puissance faible, moyenne ou élevée.

Avertissements et Consignes de Sécurité

AVERTISSEMENT : Tenir hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

Avertissement général de sécurité

Ce produit et son utilisation peuvent comporter des risques inhérents. Considérez toujours qu'un danger potentiel existe tant que les vérifications de sécurité appropriées ne sont pas effectuées.

Précautions essentielles :

1. **Évaluez l'environnement** : Identifiez les dangers potentiels (sources électriques, risques de trébuchement, substances toxiques ou machines en mouvement) avant de commencer.
2. **Équipements de Protection Individuelle (EPI)** : Portez les EPI adéquats (lunettes de sécurité, gants, casque) requis pour la tâche.
3. **Respectez les procédures** : Ne buzzez/ne shuntez jamais les protocoles de sécurité ou les protections. Utilisez l'équipement uniquement pour l'usage prévu.
4. **Restez vigilant** : N'utilisez pas de machines et ne formulez pas de tâches dangereuses si vous êtes fatigué, distrait ou sous l'emprise de médicaments/substances altérant le jugement.

Action immédiate requise :

- **ARRÊTEZ** si vous avez un doute sur la sécurité d'une action.
- **CONSULTEZ** les manuels officiels ou du personnel qualifié.
- **NE PAS CONTINUER** sans l'autorisation et la formation appropriées.

Marquage CE

Ce symbole indique que le produit est conforme à toutes les réglementations applicables de l'Union Européenne (*Conformité Européenne*). Il confirme que le produit répond aux exigences essentielles de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et des consommateurs.



